快速设置手册


进入设置
恢复出厂设置
恢复出厂设置


开启提示音
进入设置
退出设置
解码成功提示音
关闭提示音


电平触发模式
感应模式
进入设置
退出设置
连续读码模式
批量读码模式


开启振动
进入设置
退出设置
解码成功振动
关闭振动